



# Smart Music Control Application

JVC KENWOOD Corporation

Application Smart Music Control

Guide de dépannage

## Général

Symptômes	Remèdes/Cause
Où puis-je trouver l'application Smart Music Control à installer?	Vous pouvez trouver l'application Smart Music Control en faisant une recherche pour "JVC Smart Music" dans le Google Play Store.
Le titre du morceau, l'artiste ou le nom de l'artiste ne défile pas.	Vous pouvez changer le réglage de défilement dans les réglages des préférences. Veuillez sélectionner le réglage "Défilement unique" ou "Défilement répété" pour activer le défilement.
L'état de l'indicateur de connexion audio et de Bluetooth mains-libre est différent de celui de l'autoradio.	L'état de l'indicateur Bluetooth mains-libres et de la connexion audio dans l'application Smart Music Control est conçu pour indiquer la connectivité Bluetooth entre le smartphone et l'autoradio JVC.  Si un autre téléphone est connecté à l'autoradio via Audio Bluetooth, l'indicateur de l'application Smart Music Control indique que Audio Bluetooth est déconnecté.
L'écran ne s'assombrit pas et l'affichage sur l'écran reste affiché après le démarrage de l'application.	C'est un des réglages par défaut de l'application. L'utilisateur peut changer le réglage d'affichage dans les préférences après l'installation de l'application.
Dans la source Bluetooth, l'information de la balise et la durée de lecture n'est pas disponible dans l'autoradio.	C'est parce que le périphérique Bluetooth du smartphone ne prend pas en charge AVRCP 1.3.
L'information de la balise et la durée de lecture n'est pas disponible pour Pandora.	Pandora est un service tiers. Certaines fonctions Pandora peuvent ne pas être disponibles pour l'application Smart Music Control.
L'écran ne montre pas la source actuelle sur l'autoradio, il continue de montrer le lecteur multimédia.	Vous n'êtes pas encore connecté à l'autoradio. Veuillez d'abord appairier l'autoradio, puis aller dans "Menu > Connexion"
Mon appareil se décharge très rapidement, même après avoir quitté le programme.	L'analyse en fond des morceaux tourne en fond. Veuillez vous reporter au mode d'emploi pour savoir comment annuler l'analyse des styles.
Comment commuter de l'interface du lecteur multimédia sur l'interface de la source audio Bluetooth en mode autoradio?	Sélectionnez "Préférences", et décochez "Activation du lecteur multimedia".
Je ne peux pas déplacer l'icône Accueil.	Touchez de façon prolongée l'icône Accueil pendant 1 seconde avant de déplacer l'icône.
L'application est affichée dans ma langue natale. Cependant, les commandes vocales ne fonctionnent pas dans ma langue natale.	Veuillez régler la langue des commandes vocales dans Préférences et Paramètres du contrôle vocal.

## Lecteur multimédia

Symptômes	Remèdes/Cause
Comment commuter sur le mode Mood Blender?	Faites glisser 2 doigts vers la gauche/droite.

Comment changer le style en mode Mood Blender?	Touchez et déplacez l'anneau du sélecteur de style sur le style souhaité, puis relâchez-le.
Je suis en mode Mood Blender, mais le morceau n'est pas lu/Je ne peux pas utiliser la fonction de lecture/pause.	Vous pouvez activer la lecture/pause en touchant la zone noire en dehors de l'anneau de sélection du style.
Je suis en mode de lecteur multimédia, mais le morceau n'est pas lu.	Vous pouvez activer la lecture/pause dans la zone centrale de l'écran.

## Analyse des morceaux

Symptômes	Remèdes/Cause
Le résultat de l'analyse des morceaux peut-il être effacé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sur le lanceur par défaut de l'appareil Android, sélectionnez “Réglages &gt; Applications &gt; Gestion des applications” puis sélectionnez “JVC Smart Music Control” à partir de la liste des applications.</li> <li>2) Exécuter “Effacer les données” (élément en mémoire) effacera tous les résultats de l'analyse. Les morceaux ne sont pas effacés.</li> </ol>
Est-ce que l'analyse des morceaux et la sortie de la base de données peut être réalisée avec l'appareil Android connecté à l'autoradio ou à un ordinateur?	Ils ne peuvent pas être réalisés quand l'appareil Android est connecté en mode de mémoire USB. En mode de mémoire USB, cette application ne peut pas être utilisée.
“Analyse des morceaux terminée.” est affiché sur la barre d'état chaque fois que je met l'appareil Android sous tension.	Sélectionnez “Préférences”, et décochez “Analyse automatique du style musical”.
“Sortie des données analysées terminée.” est exécuté chaque fois que je mets l'appareil Android sous tension.	Sélectionnez “Préférences”, et décochez “Sortie Automatique”.
Résultats de l'analyse des styles dans “Inclassable”.	<p>Seuls les morceaux satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être analysés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz (* La fréquence d'échantillonnage 32kHz ou 48kHz est convertie en 44.1kHz pour réaliser l'analyse.)</li> <li>✓ Nombre de canaux: 1 canal ou 2 canaux</li> <li>✓ Longueur du morceau: 20 secondes ou plus long</li> <li>✓ Genre: Morceau appartenant à un genre musical de Gracenote CDDB et des genres ID3.</li> </ul> <p>Un morceau qui ne répond pas aux conditions ci-dessus ne peut pas être analysé.</p>

## Connectivité

Symptômes	Remèdes/Cause
L'autoradio ne peut pas se connecter à l'application Smart Music Control après l'installation de l'application.	Après l'installation de l'application Smart Music Control sur votre téléphone, vous devez lancer l'application pour initier le module de connexion Bluetooth sur le téléphone. Lancez d'abord

	<p>l'application Smart Music Control, puis faites la connexion manuellement avec l'autoradio. Sinon, mettez l'autoradio hors tension puis sous tension pour activer la connexion automatique à l'application Smart Music Control.</p>
<p>L'autoradio ne peut pas se connecter automatiquement à l'application Smart Music Control.</p>	<p>Assurez-vous que le réglage Connexion audio Bluetooth est réglé sur "ON" dans l'autoradio. Vous pouvez aussi établir la connexion manuellement en touchant Menu -&gt; Connexion.</p> <p>Lancez d'abord l'application Smart Music Control dans le téléphone avant de mettre l'autoradio sous tension pour la connexion automatique.</p>
<p>L'application Smart Music Control met à jour l'état plus doucement que l'autoradio.</p>	<p>Certains téléphones Android règlent une faible priorité pour la communication Bluetooth, ce qui entraîne une vitesse de communication plus lente.</p> <p>Vous pouvez améliorer la vitesse en déconnectant Audio Bluetooth et Bluetooth mains-libres avec le téléphone.</p>
<p>"Votre autoradio ne prend pas en charge cette fonction. Veuillez faire cette connexion en utilisant l'autoradio" est affiché quand j'essaie de faire la connexion à l'autoradio en utilisant l'application Smart Music control.</p>	<p>La fonction de connexion manuelle est prise en charge uniquement par les modèles 2013 d'autoradio JVC. Veuillez faire la connexion en utilisant l'autoradio approprié si vous voyez ce message.</p>
<p>L'autoradio n'affiche aucune information de balise musicale/L'autoradio affiche une information de balise incorrecte.</p>	<p>Cette fonction dépend du téléphone. Certains téléphones ne prennent pas en charge les informations de balise envoyées à l'autoradio, tandis que d'autres téléphones envoient uniquement les informations de balise présentes dans le lecteur de musique Android intégré, et non pas d'applications musicales tierces (telles que Smart Music Control de JVC).</p>
<p>Connexion Bluetooth impossible avec l'autoradio.</p>	<p>Veuillez essayer ce qui suit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Redémarrez l'autoradio/JSMC.</li> <li>✓ Supprimez tous les renseignements de jumelage de l'autoradio/téléphone. Puis essayez le jumelage encore une fois.</li> </ul>
<p>Mon téléphone est connecté à l'autoradio, mais je ne peux pas accéder aux réglages de l'autoradio dans l'option MENU.</p>	<p>Veuillez vous assurer que vous avez déjà appuyé sur la touche CONNECT dans les options MENU, et que l'icône APP apparaît cochée en haut de l'interface utilisateur.</p> <p>De plus, les réglages de l'autoradio ne sont pas accessibles à partir de l'écran d'accueil/Lanceur du téléphone/Lanceur d'application/Navigation. Ils sont accessibles uniquement quand la source/lecteur</p>

	multimédia est choisie.
J'ai changé les réglages Fader/Balance/Égaliseur personnalisé mais je ne perçois aucun changement au niveau de l'autoradio.	Veuillez appuyer sur SAVE après avoir réalisé les ajustements dans Paramètres, ou sinon les nouveaux réglages ne seront pas envoyés à l'autoradio.

## Contrôle gestuel

Symptômes	Remèdes/Cause
Après avoir fait un geste sur l'application Smart Music Control, l'autoradio n'exécute pas la commande.	Quand l'autoradio est en mode de menu ou de liste de contenu, il ignore toutes les commandes de l'application.
Je ne peux pas déplacer le panneau de durée de lecture en utilisant un geste de commande.	Cela se produit uniquement en mode autoradio. Pour éviter d'actionner accidentellement d'autres contrôles gestuels tout en déplaçant le panneau de durée de lecture, l'opération de "Déplacement" est désactivée pendant le mode autoradio.
Pourquoi la commande gestuelle n'a pas fonctionné?	Le moteur de reconnaissance gestuel n'a pas reconnu le geste que vous avez fait. Veuillez vous reporter au Mode d'emploi pour les fonctions de contrôle gestuel.
"Aucune fonction" n'est affichée quand j'utilise un geste à 2 doigts.	C'est parce que l'entrée du geste à 2 doigts est incorrecte. Voici certains conseils pour la réalisation de gestes à 2 doigts. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La distance entre les 2 doigts doit être de plus de 1 cm.</li> <li>✓ La direction du glissement des 2 doigts doit être la même.</li> <li>✓ Le glissement des 2 doigts doit être fait dans une direction verticale/horizontale.</li> </ul>
Pourquoi l'anneau de sélection de Mood Blender se déplace quand j'essaie d'entrer un geste?	Quand vous touchez la petite balle (anneau de sélection de Mood Blender) en mode Mood Blender, le moteur de gestes détecte ça comme une modification du style. Évitez de toucher la petite balle en mode Mood Blender quand vous faites une commande gestuelle.
Je ne peux réaliser aucun contrôle gestuel quand je suis sur l'écran d'accueil/Navigation/Lanceur d'application/Lanceur du téléphone.	Les contrôles gestuels fonctionnent uniquement dans le lecteur multimédia. Veuillez vous rendre sur l'interface utilisateur pour réaliser des contrôles gestuels.

## Écran d'accueil

Symptômes	Remèdes/Cause
Est-ce que je peux changer la touche de navigation par défaut pour lancer une application de mon choix?	Oui, vous pouvez sélectionner l'application de carte de votre choix dans les réglages Préférences dans Paramètres de lancement. Notez que seuls les

	applications qui utilisent le service de cartes apparaîtront dans la boîte de dialogue, seules ces applications peuvent être sélectionnée et associées à la touche NAVI.
Je ne peux pas appuyez sur la touche MENU quand j'affiche un contact dans le lanceur du téléphone.	Quand vous sélectionnez ou modifiez un contact, l'option de la touche MENU n'est pas disponible.
Nouveau contact/Nouvelle application n'apparaissent pas dans Ajouter un contact/Ajouter une application.	Veuillez redémarrer votre téléphone et essayer de nouveau.
Je ne peux pas voir les indicateurs de signal WIFI/Mobile sur l'écran d'accueil.	Assurez-vous que votre appareil possède les fonctions mentionnées ci-dessus. Activez le signal Mobile/WIFI dans les réglages Android.
Ne ne peux pas supprimer les contacts dans le lanceur du téléphone/Je ne peux pas supprimer les applications dans le lanceur d'applications.	Appuyez sur MENU sur votre appareil et sélectionnez "EDIT". Touchez les icônes de croix sur les contacts/applications que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur BACK sur votre appareil pour quitter la fonction EDIT.